

Bedienungsanleitung Wasserdruck und Spülkasten



Wasserdruck

Bei Containern, Trailern und allen anschlusspflichtigen Projekten ist ein **Wasserdruck von 3 bar erforderlich**, damit die Anlagen ordnungsgemäß funktionieren.



Spülkasten – Überprüfung bei Funktionsstörungen



Wenn die Spülung nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann dies daran liegen, dass sich der Schwimmer im Spülkasten während des Transports aus seiner vorgesehenen Position gelöst hat. In diesem Fall befindet er sich häufig nicht mehr an der richtigen Stelle und kann die Spülung oder den Wasserzulauf beeinträchtigen.

Bitte überprüfen Sie daher bei einer nicht funktionierenden oder dauerhaft rinnenden Spülung die korrekte Position des Schwimmers im Spülkasten.



FALSCH:

Schwimmer berührt die Wand des Spülkastens



RICHTIG:

Schwimmer geht senkrecht nach unten

Sollte ein Spülkasten tatsächlich nicht betriebsbereit sein, kann jeder Spülkasten einzeln von der Wasserzufuhr getrennt werden. Bei Trailern befindet sich der entsprechende Absperrhahn in der Regel im Sicherungsfach und ist nicht direkt am Spülkasten sichtbar.

