Bedienungsanleitung



PIPIBOX

TRAILER 12.8

Vor dem Transport

- Der Reinwasser- und der Abflussbehälter sind leer und ausgelassen.
- Der Boiler ist leer und ausgelassen.
- Alle Anschlüsse, wie elektrische Energie, Erdableitung, Wasseranschluss, Abfluss, Gasleitung sind abgeschaltet.
- Der Trailer und das Zugfahrzeug sind korrekt verbunden.
- Die Handbremse des Trailers ist entsichert.
- Die Stützbeine (Abb. 1) und das Stützrad (Abb. 2) sind eingefahren und gesichert.
- Die Fahrzeugreifen verfügen über genügenden Druck laut dem Belastungsgewicht und Parameters, Tiefe des Laufflächenmuster gemäß der Vorschriften.
- Die Treppen sind sicher verstaut. (Abb. 3a).
- Fenster, Türen, etc sind geschlossen und vergesperrt

Installation des Wagens zum Gebrauch/Abstellen/Parken

- Stellen Sie den Wagen auf die Ausgangsstelle, ziehen Sie das Stützrad aus und aktivieren Sie die Bremsen (Abb. 2).
- Heben Sie die Deichsel mit der Hilfe der Stützscheibe an und abschalten Sie es.
- Für gute Stabilität sichern Sie der Wagen mit den Stützbeinen (Abb. 2). Auf dem weichen Gelände kann es nötig sein die Stützbeine mit Holzplatten zu unterlegen!
- Installieren Sie die Treppen (Abb.3). Die Stufen lassen sich einfach herausklappen.
- Legen sie die Spannung an, schließen Sie die Gasleitung, Anschlussleitung, Abflussanschluss, und sonstige Anschlusselemente an. Schließen Sie das Chassis zur Erdung an (Minimaldurchmesser 10 mm Cu).
- Schließen Sie niemals Strom mit nassen oder feuchten Händen oder bei Feuchtigkeit an. Sie riskieren einen Stromschlag.



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.3

Bedienungsanleitung



PIPIBOX

TRAILER 12.8

Elektroanschluss und Bedienung der elektrischen Installation

Anschluss nach dem Typ des Wagens:

230V/16A für außen- Anwendung - Schnitt von Anschlusskabel minimal 3x2,5mm
400V/16A für außen- Anwendung - Schnitt von Anschlusskabel minimal 5x2,5mm
400V/32A für außen-Anwendung - Schnitt von Anschlusskabel minimal 5x4mm.

Vor dem Anschluss an das Stromleitungsnetz vergewissern Sie sich, dass die Stromstärken kompatibel sind.
Das Zuleitungskabels darf die Länge von 50 m nicht überschreiten.

Der Anschlusspunkt 400V befindet sich im Inneren in der Nähe der elektrischen Anlage (Abb. 4).

Vor jeglichen Arbeiten muss der Trailer von der Stromversorgung getrennt werden.

Verdecken Sie nicht die Heizpaneele und trocknen sie keine Dinge auf diesen. Es droht Brandgefahr.



Abb.4

Bedienung - Anschluss der Wasserleitung und des Abflusses

Der Trailer ist bei korrekter Bedienung gegen das Einfrieren von Wasser- und Ablaufleitungen gesichert. Die Wasserleitung, sämtliche Ablaufleitungen und der Boiler werden durch Luftdruck entwässert, WC und Pumpe enthalten in der Zustellzeit von 1. Oktober bis 30. April Frostschutzmittel.

Anschluss des Abflusses zum Abflusskanal (Abb.5).
Wasserleitung (Abb.6).



Abb.5



Abb.6

Bedienungsanleitung



PIPIBOX

TRAILER 12.8

Bevor Sie den Trailer an das Wasser anschließen, prüfen Sie ob alle Wasserhähne geschlossen sind. Danach können Sie die Verbindung zwischen Wasserzuleitung und Anschlussventil herstellen.

Die Wasserleitung ist für einen Druck von 3-6 Bar ausgelegt. Im Fall eines höheren Druckes muss ein Druckminderer installiert werden, um die Wasserleitung und die Anlagen zu schützen.

Der Boiler muss vor dem Einschalten mit Wasser befüllt sein. Ohne Wasser kann die Heizspirale beschädigt werden. Der Boiler ist mit einer Heizsicherung ausgerüstet. Sollte der Boiler nicht funktionieren, kontrollieren Sie als erstes den Wasserstand und die Sicherung.

<u>Sicherung gegen Frost:</u>

l. Wasserboiler entleeren.

2. Die Frischwasserleitung ausblasen (ca. 2 bar) und vorher die Einhebelmischerhähne der Waschbecken hochdrücken, damit kein Wasser darin zurückbleibt, dann auch die WC-Druckspüler drücken.
Diesen Prozess dreimal wiederholen. Das Sicherheitsventil des Wasserboilers drehen.

3. Um den Wasserfilter zu entleeren, drehen Sie das Ventil auf - Abb.7.

4. Das Frostschutzmittel in die Waschbecken, in die Toiletten und in die Duschwannen gießen und den WC-Druckspüler drücken.

5. Die Kugelhähne des Boilers und allen anderen Hähnen von der Frischwasserleitung zur Hälfte offenlassen.

Benutzen Sie kein Spray mit hohem PH-Wert für Sprayreinigung der Wasserarmatur!



Abb.7