

# Bedienungsanleitung



**PIPIBOX**

TRAILER 2.1



**1**  
Trailer waagrecht  
aufstellen  
und Handbremse  
anziehen


**2** Vor dem Betreten  
Stützen ausfahren  
(Kurbel dafür hinten  
im Innenraum)



**3**  
Einstieghilfe (Handlauf)  
ausklappen

**4**

Stiegen ausklappen



**5**  
Wasserschlauch und  
Stromkabel anschließen  
und durch den  
Kabelschacht führen

**6**


Ventil für Boiler  
aufdrehen



**7**  
Rohrleitungen zum Kanal  
herstellen

**8**

Schalter Außenbeleuchtung  
finden Sie hinten im  
Innenraum



**9**  
Anhängers-Diebstahl-  
Sicherung anbringen  
und mit einem Foto  
dokumentieren

**Außer Betrieb nehmen:**  
Alle oben genannten Schritte  
in umgekehrter Reihenfolge  
Boiler auslassen (Wasseranschluss entfernen  
und Wasser in den Kanal ablassen lassen)

