

# Bedienungsanleitung



**PIPIBOX**

**TRAILER 4/4**



**1**  
Trailer waagrecht  
aufstellen  
und Handbremse  
anziehen



**4**  
Wasserschlauch und  
Stromkabel anschließen  
und durch den  
Kabelschacht führen

**2**  
Vor dem Betreten  
Stützen ausfahren



**5**  
Ventil für Boiler  
aufdrehen



**3**  
Stiegen ausklappen



**6**  
Rohrleitungen  
zum Kanal herstellen

**Außer Betrieb nehmen:**  
Alle oben genannten Schritte  
in umgekehrter Reihenfolge  
Boiler auslassen (Wasseranschluss entfernen  
und Wasser in den Kanal abrinnen lassen)

